

The Fairphone (Gen. 6 and Gen. 6+)

Health & Safety

EN	Health and Safety	4
ES	Salud y Seguridad	8
DE	Gesundheit und Sicherheit	13
NL	Gezondheid en veiligheid	16
FR	Santé et sécurité	19



← Italiano, Svenska, Suomi, Dansk,
Norsk, Português, Polski.

1: Product info & manufacturer information / Información del producto / Produktinformationen & Herstellerangaben / Productinformatie & fabrikantgegevens / Informations sur le produit et le fabricant

Model Name ⁽¹⁾	FP6
Manufacturer (EU) ⁽²⁾	FairPhone B.V. Van Diemenstraat 200, 1013 CP, Amsterdam, The Netherlands. Trade Registry ⁽³⁾ : 5590196
Manufacturer (US) ⁽²⁾	FairPhone, Inc. 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, USA.
Authorized representative (UK)	UKCA Experts Ltd., Dept 302, 43 Owston Rd., Carcroft, Doncaster, DN6 8DA, UK.

(1) Modelo, Modelname, Modelnaam, Nom du modèle; (2) Fabricante, Hersteller, Fabrikant, Fabricant; (3) Dirección, Adresse, Adres, Adresse; (4) Número de Registro, Handelsregisternummer, Handelsregister-nummer, Numéro d'immatriculation au registre du commerce, .

2: Specific absorption rate (SAR) / Tasa de absorción específica (SAR) / Spezifische Absorptionsrate (SAR) / Specifieke absorptiegraad (SAR) / Taux d'absorption spécifique (DAS)

Head / Cabeza / Kopf / Hoofd / Tête (10g)	0.487 (W/Kg)
Body / Cuerpo / Torso / Körper / Lichaam / Corps (10g)	1.388 (W/Kg)
Limb/Extremidad/Gliedmaßen/Ledematen/Membres (10g)	1.388 (W/Kg)

3: Regional restrictions / Restricciones regionales / Regionale Einschränkungen / Regionale beperkingen / Restrictions régionales

	AD	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IT
	LI	LT	LU	LV	MC	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	SM	VA	UK(NI)	

4: Maximum power output / Potencia máxima / Maximale ausgangsleistung / Maximale uitgangsvermogen / Puissance maximale de sortie

GSM (2G)	850 / 900 MHz	32 dBm
	1800 / 1900 MHz	30.5 dBm
WCDMA (3G)	B1 / 2	24 dBm
	B5 / 8	24.5 dBm
LTE (4G)	B1/2/3/42	24 dBm
	B5/7/8/12/17/20/25/26/28/38/40/66/71	24.5 dBm
	B41(HPUE)	26.5 dBm
	B32 (Rx Only)	n/a
5G	n1 / n2 / n3 / n77	24 dBm
	n5 / n7 / n8 / n20 / n28 / n38 / n40 / n66 / n71	24.5 dBm
	n41(HPUE)	27.5 dBm
	n78 (HPUE)	27 dBm
Bluetooth	2400-2483.5 MHz	7.87 dBm (EIRP)
WIFI (2.4G)	2400-2483.5 MHz	18.80 dBm (EIRP)
WIFI (5G)	5150 - 5250 MHz	20.67 dBm (EIRP)
	5250 - 5350 MHz	19.28 dBm (EIRP)
	5470 - 5725 MHz	19.41 dBm (EIRP)
	5725 - 5850 MHz	13.47 dBm (EIRP)
WIFI (6E)	LPI: 5945-6425 MHz	20.44 dBm (EIRP)
	VLP: 5945-6425 MHz	13.41 dBm (EIRP)
NFC	13.56 MHz	-19.18 dBµA/m@10m
GPS/ GNSS	1559 - 1610 MHz (GPS/Glonass/Beidou/Galileo) 1164 - 1215 MHz (GPS/Galileo)	n/a

5: Symbols / Símbolos / Symbole / Symbolen / Symboles

						
(1)	(2)	(3.1)	(3.2)	(4)	(5)	(6)

6: Battery and Charging Specifications / Batería y Especificaciones de Carga / Akku- und Ladespezifikationen / Batterij- en oplaadspecificaties / Spécifications de la batterie et de la charge

Type / Model Number ⁽¹⁾	Rechargeable Li-ion Battery Batería de iones de litio recargable Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku Oplaadbare Li-ion-batterij Batterie Li-ion rechargeable / F6FPHN
Typical Capacity ⁽²⁾	4415 mAh / 17.26 Wh
Normal Voltage ⁽³⁾	3.91 V
Limited Charging Voltage ⁽⁴⁾	4.5 V
Number of cycles at 80% nominal capacity ⁽⁵⁾	> 1000 cycles
Minimum and maximum charging power ⁽⁶⁾	
Charging compatibility ⁽⁷⁾	PD / QC4: 27W (9V/3A) Others: 10W (5V/2A)
Normal usage temperature range ⁽⁸⁾	-10°C to +55°C
Charging Temperature ⁽⁹⁾	< 40°C

(1) Tipo / Modelo, Typ / Modellnummer, Type / Modelnummer, Type / Numéro de modèle;

(2) Capacidad Típica, Typische Kapazität, Typische capaciteit, Capacité typique;

(3) Voltaje nominal, Nennspannung, Nominale spanning, Tension nominale;

(4) Voltaje límite de carga, Begrenzte Ladespannung, Beperkte laadspanning, Tension de charge maximale;

(5) Número de ciclos al 80 % de la capacidad nominal, Anzahl der Zyklen bei 80 % der Nennkapazität, Aantal cycli bij 80 % van de nominale capaciteit, Nombre de cycles à 80 % de la capacité nominale;

(6) Potencia de carga mínima y máxima, Minimale und maximale Ladeleistung, Minimale en maximale laadvermogen, Puissance de charge minimale et maximale;

(7) Compatibilidad de carga, Lade-Kompatibilität, Laadcompatibiliteit, Compatibilité de charge;

(8) Rango de temperatura de uso normal, Normaler Betriebstemperaturbereich, Normaal bedrijfs-temperatuurbereik, Plage normale de température de fonctionnement;

(9) Temperatura de carga, Ladetemperaturbereich, Laadtemperatuurbereik, Plage de température de charge

EN Health and Safety

Taking care of your Fairphone® keeps you safe; neglecting these safety instructions could result in fire, electric shock, personal injury, or property damage. Please read these precautions carefully before using your Fairphone (Gen. 6 or Gen. 6+). Additional information is available at www.fairphone.com/tutorials. This product is a mobile communication device intended for wireless voice, data transmission, and media consumption in standard consumer environments.

Using your device and battery safely and efficiently to avoid eyes strain, hearing damage, choking and other injuries.



CAUTION! To prevent hearing damage (symbol 6, page 3), avoid listening at high volumes for long periods.

NOTICE. To reduce eye strain during extended screen use, take regular short breaks and look at distant objects, such as out a window or across the room, to relax your eye muscles. Support eye comfort with simple exercises: blink often to keep eyes moist, slowly roll your eyes in both directions, and gently massage closed eyelids with clean fingers. This product is equipped with a low blue light display to reduce eye strain without impacting the display image quality or colour temperature. To reduce eye strain even further activate Night Light, go to Settings > Display > Night Light and toggle it on. You can also schedule it to turn on automatically.

Fairphone only supports and is responsible for batteries or other replaceable parts designed for Fairphone Gen. 6 (+), such as those available at Fairphone Spare Parts or purchased from authorized vendors. Do not disassemble replacement parts beyond their intended use.



WARNING! Keep parts out of reach of small children to avoid choking hazards. For guidance, contact Customer Support (www.fairphone.com/support or email support@fairphone.com).

All battery-related information, including charging tips, maximizing battery lifespan and how to remove and install a new battery, can be found at fairphone.com/battery. The battery is a rechargeable Li-ion type. Model number (1), typical capacity (2), nominal voltage (3), limited charging voltage (4), and charging cycles at 80% nominal capacity (5) are listed in Table 6 on page 3. Note: the battery often exceeds its rated cycle count, and updated specs may be published once confirmed. Battery specs are also printed on the back of the battery.

Charge your Fairphone using a USB-C cable and a USB charger that complies with EU Directive 2022/2380 on interoperability. The charger must deliver between 5 and 27 Watts: 5 Watts is the minimum required for operation, while 27 Watts is the maximum the product can accept to enable fast charging, as illustrated in Table 6.6 on page 3. This product supports PD (Power Delivery); to charge at maximum speed, use a PD-compatible charger and cable. Avoid charging via PC or similar devices unless they're already in use, to minimize energy waste.

To extend battery life, use Eco Charge mode or activate Battery Protect to charge slower and cap charging at 80%—both accessible via the battery settings menu. Enabling Fast Charge may reduce battery lifespan. Battery symbol 1 (page 3) shows the battery level; symbol 2 indicates charging status. Charging is complete when the battery icon shows 100%. Unplug the charger from the power source after charging.



WARNING! Using incompatible or damaged batteries, chargers, or cables can lead to fire, shock, explosion, leaks, injury, or other hazards—especially in wet or humid environments. Never puncture your battery, set on fire, or expose to high temperatures or very low air pressure; this can lead to explosion. Always charge in a well-ventilated area. Operate the device within the temperature range shown in Table 6.8 and only charge within limits shown in Table 6.9.



WARNING! Do not use or charge your phone in potentially explosive environments (e.g., fueling areas or where dust, chemicals, or metal particles are present or near blasting areas and blasting caps).

NOTICE. If your phone overheats, let it cool before resuming use. Avoid direct sunlight exposure.

Table 5.3 reminds you to recycle your battery. Dispose of it at a local collection point when it is no longer usable. When your phone is no longer in use, you can make use of our recycling program at www.fairphone.com/recycling

Reasonable Use and Parental Controls



CAUTION! Using your Fairphone in certain situations (e.g., while driving) may pose safety risks.

NOTICE. Follow local road safety laws and mobile device usage restrictions (e.g., in hospitals or on airplanes), and always switch off your phone if requested by medical staff. Turn off your device or activate Airplane mode when flying, in accordance with airline crew instructions.



WARNING! This device is not suitable for use in scenarios where failure could result in death, injury, or environmental damage.

NOTICE. Encourage children and teens to use the device responsibly by limiting nighttime use and call duration. Parental controls are available via Google Family Link and Digital Wellbeing apps. These tools help monitor screen time, share location, and manage privacy settings. More guidance is available at www.fairphone.com/parents.

Specific Absorption Rate (SAR) and Radio frequency exposure in the European Union

This device complies with radio frequency regulations. Body SAR testing was conducted with zero distance from the body. Specific SAR values are listed in Table 2 in page 2. To reduce exposure, use wired or Bluetooth headphones.

NOTICE. Avoid using the phone near a pregnant belly or within 20 cm of metal implants, pacemakers, insulin pumps, or neurostimulators. If you have a pacemaker, do not carry the phone in your chest pocket and maintain a 20 cm distance during use. If you use any other implanted or external medical devices, consult your healthcare provider before using the device.

Specific Absorption Rate (SAR) and Radio frequency use according to US FCC rules

This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the United States. During SAR (Specific Absorption Rates) testing for FCC compliance, this device was set to transmit at its highest certified power level in all tested frequency bands, and placed in positions that simulate RF exposure in usage against the head with 0mm separation, and near the body with the separation of 5 mm. The device has also been tested in Wi-Fi Hotspot mode at 10mm separation.

NOTICE. To support body-worn operation, choose belt clips or holsters, which do not contain metallic components, to maintain a separation of 5 mm between this device and your body. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device while operating can be well below the maximum value. The exposure standard for wireless devices employing a unit of measurement is known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg. This device complies with SAR for general population / uncontrolled exposure limits in ANSI/IEEE C95.1-1992 and has been tested in accordance with the measurement methods and procedures specified in IEEE1528. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model device with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC

RF exposure guidelines.

Hearing Aid Compatibility (HAC) according to US FCC rules

This phone is hearing aid compatible as determined by ANSI C63.19-2019. This phone has been tested and certified for use with hearing aids for some of the wireless technologies that it uses. However, there may be some newer wireless technologies used in this phone that have not been tested yet for use with hearing aids. It is important to try the different features of this phone thoroughly and in different locations, using your hearing aid or cochlear implant, to determine if you hear any interfering noise. Consult Fairphone or the table below for more information on hearing aid compatibility. If you have questions about return or exchange policies, consult your service provider or phone retailer. The ANSI C63.19-2019 standard does not use the M/T rating system anymore to determine the hearing aid compatibility of the phone, instead, the 2019 version of the standard uses the conversational gains. The volume control performance has been evaluated according to ANSI C63.19-2019 and the waiver DA-23-914. The lowest conversational gain is 12.1 dB with a hearing aid, and 15.9 dB without a hearing aid. The table below shows the wireless technologies (including frequencies/bands by air interface and codec) that were tested according to FCC rules and the limited waiver DA23-914.

Air Interface	Bands	Codec	HAC		
			RF	T-Coil	Volume control
LTE/NR/ WIFI	LTE: 2/4/5/7/12/17/25/26/66/ 71/38/41/42 NR: 2/5/7/38/41/ 66/71/77/78 WIFI: 2.4GHz UNII: 1/2A/2C/3/5 ⁽¹⁾ /6 ⁽¹⁾ /7 ⁽¹⁾ /8 ⁽¹⁾	EVS-NB/WB	Yes	Yes	Yes
		AMR-NB/WB	Yes	Yes	Yes ⁽²⁾
		EVS-SWB, Opus	Yes	Yes	No
UMTS/ GSM	GSM: 850/1900 UMTS: II/V	EFR (GSM only) AMR-NB/WB	Yes	Yes	Yes ⁽²⁾
		Opus	Yes	Yes	No

(1) The UNII-5 is tested for Hearing Aid Compatibility for operations which are entirely below 6 GHz. Frequencies above 6 GHz are not tested due to outside of the current scope of ANSI C63.19 and FCC HAC regulations.

(2) According to FCC waiver DA 23-914, Hearing Aid compatibility is only partially tested for conversational gain.

Warranty Terms in the European Union

Fairphone offers a 24-month warranty covering manufacturing defects. You may register for an extended commercial warranty at www.fairphone.com/warranty. The warranty excludes damage from misuse or normal wear. Full terms are available at www.fairphone.com/legal. Report issues promptly to avoid resolution delays. This warranty does not affect your statutory consumer rights.

Warranty Terms in the United States of America

This product is covered by a limited warranty. For full details, visit us.fairphone.com/legal or you can request a free printed copy by writing to: FairPhone, Inc., Three First National Plaza 70 West Madison Street, Suite 5750 Chicago, IL 60602.

Software & Data Security

Fairphone Gen. 6 (+) comes with the Google app and Google Chrome. Google, Android and Family Link are trademarks of Google LLC. For this operating system, Fairphone provides software and security updates through 2033. Support is limited to officially released and unmodified software. Report bugs via our support center or check current issue status at www.fairphone.com/support. To report vulnerabilities, email product.security@fairphone.com. You can also find security updates in our blog: www.fairphone.com/blog. For security, the device prohibits use of default common passwords. More info on data deletion and factory reset is available at frphn.co/XgpCv and frphn.co/AI6XP

Support and Returns

For help with setup, use, updates, or repairs, visit www.fairphone.com/support. You can return items purchased from fairphone.com store within 14 days of delivery. Contact Fairphone Customer Support via www.fairphone.com/support to begin the return process.

Declaration of legal compliance in the European Union and the United Kingdom

Fairphone hereby declares that the radio equipment is compliant with the RED Directive (2014/53/EU), RoHS Directive (2011/65/EU), REACH Directive (EC No 1907/2006), WEEE Directive (2012/19/EU) (represented by symbol 3.2), Battery and Accumulator Regulation (EU) 2023/1542, the Common Charger Directive (EU) 2022/2380, the Accessibility Directive 2019/882, and its amendments and their respective UK legislation as a result of Brexit (EU Exit) Regulations 2017 (SI 2017/1206), and The Product Security and Telecommunications Infrastructure Act 2022 (PSTI). Fairphones also complies with the French Parental control law of March 2 2022 (2022-300).

This compliance is also shown by displaying the CE marking and the UKCA marking on the Fairphone (represented by symbol 4 and 5 in page 3). This device is cataloged as radio equipment subject to restrictions under the RED Directive (2014/53/EU), meaning that the 5GHz wireless LAN frequency band (5250 to 5350 MHz and 5945 to 6425MHz) (LPI) is restricted to indoor use only throughout the EU and UK. This device may operate within the frequency bands in table 4 in page 2. The values in the same table indicate the maximum power output by design.

You can access our privacy policy and other legal and regulatory information (e-label) (ie. declarations of conformity) via www.fairphone.com/legal or via the phone in Settings > About phone > Legal information & Regulatory Labels.

FCC (Federal Communications Commission of the United States) compliance statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance to the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna, increase the separation between the equipment and receiver, connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected or consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



CAUTION!: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Transmitters in the 5.925–7.125 GHz band are prohibited from operating to control or communicate with unmanned aircraft systems.

Disclaimer: Fairphone cannot warn against all potential hazards. Users are expected to exercise common sense and sound judgment during operation.

ES Salud y seguridad

Cuidar de su Fairphone mantiene su seguridad; ignorar estas instrucciones de seguridad podría resultar en incendios, descargas eléctricas, lesiones personales o daños a la propiedad. Por favor, lea estas precauciones atentamente antes de usar su Fairphone (Gen. 6 o Gen. 6+). Encontrará información adicional en www.fairphone.com/tutorials. Este producto es un dispositivo de comunicación móvil destinado a la transmisión inalámbrica de voz y datos, así como al consumo de medios en entornos de consumo estándar.

Uso seguro y eficiente de su dispositivo y batería para evitar la fatiga visual, daños auditivos, asfixia y otras lesiones



¡PRECAUCIÓN! Para evitar daños auditivos (símbolo 6, página 3), evite escuchar a volúmenes altos durante períodos prolongados.

AVISO. Para reducir la fatiga visual durante el uso prolongado de la pantalla, tome descansos breves y regulares y mire objetos lejanos, por ejemplo, a través de una ventana o al otro lado de la habitación, para relajar los músculos oculares. Favorezca el bienestar ocular con ejercicios sencillos: parpadee con frecuencia para mantener los ojos húmedos, mueva lentamente los ojos en ambas direcciones y masajee suavemente los párpados cerrados con los dedos limpios. Este producto está equipado con una pantalla de baja luz azul para reducir la fatiga visual sin afectar la calidad de la imagen de la pantalla ni la temperatura del color. Para reducir aún más la fatiga visual, active la función Luz nocturna; para ello, vaya a Configuración > Pantalla > Luz nocturna y actívela. También puede programarla para que se encienda automáticamente.

Fairphone solo respalda y se hace responsable de las baterías u otras piezas de repuesto diseñadas para Fairphone Gen. 6(+), como las disponibles en repuestos Fairphone (Fairphone Spare Parts) o las adquiridas a través de distribuidores autorizados. No desensamble las piezas de repuesto más allá de su uso previsto.

¡ADVERTENCIA! Mantenga las piezas fuera del alcance de los niños pequeños para evitar peligros de asfixia. Para obtener orientación, comuníquese con el Servicio de atención al cliente (www.fairphone.com/support o envíe un correo electrónico a support@fairphone.com).

Toda la información relacionada con la batería, incluidos los consejos de carga, cómo maximizar su vida útil y cómo extraer e instalar una batería nueva, se encuentra en fairphone.com/battery. La batería es de tipo ion de litio (Li-ion) recargable. El número de modelo (1), la capacidad típica (2), el voltaje nominal (3), el voltaje de carga limitado (4) y los ciclos de carga al 80 % de la capacidad nominal (5) se enumeran en la Tabla 6 en la página 3. Nota: la batería a menudo supera su número de ciclos nominales, y las especificaciones actualizadas se publicarán una vez confirmadas. Las especificaciones de la batería también están impresas en la parte posterior de la misma.

Cargue su Fairphone utilizando un cable USB-C y un cargador USB que cumpla con la Directiva de la UE 2022/2380 sobre interoperabilidad. El cargador debe suministrar entre 5 y 27 vatios: 5 vatios es el mínimo requerido para el funcionamiento, mientras que 27 vatios es el máximo que el producto puede aceptar para permitir la carga rápida, como se ilustra en la Tabla 6.6 en la página 3. Este producto es compatible con PD (Power Delivery); para cargar a la máxima velocidad, utilice un cargador y un cable compatibles con PD. Evite cargar a través de una PC o dispositivos similares a menos que ya estén en uso, para minimizar el desperdicio de energía.

Para prolongar la vida útil de la batería, utilice el modo de Carga Eco o active la Protección de batería para cargar más lentamente y limitar la carga al 80 %; ambas opciones están accesibles a través del menú de configuración de la batería. Activar la Carga rápida puede reducir la vida útil de la batería. El símbolo de la batería 1 (página 3) muestra el nivel de la batería; el símbolo 2 indica el estado de carga. La carga se

completa cuando el icono de la batería muestra 100 %. Desenchufe el cargador de la fuente de alimentación después de la carga.



¡ADVERTENCIA! El uso de baterías, cargadores o cables incompatibles o dañados puede provocar incendios, descargas eléctricas, explosiones, fugas, lesiones u otros peligros, especialmente en entornos mojados o húmedos.

Nunca perforo la batería, no la prenda fuego ni la exponga a altas temperaturas o a una presión de aire muy baja; esto puede provocar una explosión. Cargue siempre en un área bien ventilada. Opere el dispositivo dentro del rango de temperatura que se muestra en la Tabla 6.8 y cargue únicamente dentro de los límites que se muestran en la Tabla 6.9.



¡ADVERTENCIA! No utilice ni cargue su teléfono en entornos potencialmente explosivos (por ejemplo, áreas de reabastecimiento de combustible o donde haya polvo, productos químicos o partículas metálicas, o cerca de áreas

de voladura y detonadores).

AVISO. Si su teléfono se sobrecalienta, deje que se enfríe antes de reanudar su uso. Evite la exposición directa a la luz solar.

La Tabla 5.3 le recuerda que debe reciclar su batería. Deséchela en un punto de recolección local cuando ya no sea útil. Cuando ya no utilice su dispositivo, puede hacer uso de nuestro programa de reciclaje en www.fairphone.com/recycling

Uso razonable y controles parentales



¡PRECAUCIÓN! El uso de su Fairphone en ciertas situaciones (por ejemplo, al conducir) puede presentar riesgos para la seguridad.

AVISO. Cumpla con las leyes locales de seguridad vial y las restricciones de uso de dispositivos móviles (por ejemplo, en hospitales o aviones), y apague siempre su teléfono si el personal médico así se lo solicita. Apague su dispositivo o active el modo Avión cuando vuele, de acuerdo con las instrucciones de la tripulación de la aerolínea.



¡ADVERTENCIA! Este dispositivo no es adecuado para su uso en escenarios donde una falla pudiera provocar la muerte, lesiones personales o daños ambientales.

AVISO. Incentive a los niños y adolescentes a usar el dispositivo de manera responsable, limitando el uso nocturno y la duración de las llamadas. Los controles parentales están disponibles a través de las aplicaciones Google Family Link y Digital Wellbeing. Estas herramientas ayudan a monitorear el tiempo en pantalla, compartir la ubicación y administrar la configuración de privacidad. Encontrará más orientación en www.fairphone.com/parents.

Tasa de absorción específica (SAR) y exposición a radiofrecuencias en la Unión Europea

Este dispositivo cumple con las normas de radiofrecuencia. Las pruebas de SAR en el cuerpo se realizaron a una distancia de cero respecto al cuerpo. Los valores específicos de SAR se detallan en la Tabla 2 de la página 2. Para reducir la exposición, utilice auriculares con cable o Bluetooth.

AVISO. Evite usar el teléfono cerca de un vientre materno o a menos de 20 cm de implantes metálicos, marcapasos, bombas de insulina o neuroestimuladores. Si tiene un marcapasos, no lleve el teléfono en el bolsillo de la camisa y mantenga una distancia de 20 cm durante su uso. Si utiliza cualquier otro dispositivo médico implantado o externo, consulte a su proveedor de atención médica antes de usar el dispositivo.

Tasa de absorción específica (SAR) y uso de radiofrecuencia según las normas de la FCC de los EE. UU.

Este dispositivo está diseñado y fabricado para no exceder los límites de emisión para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos. Durante las pruebas de

SAR (Tasas de absorción específica) para el cumplimiento de la FCC, este dispositivo se configuró para transmitir a su nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas, y se colocó en posiciones que simulan la exposición a RF en el uso contra la cabeza con una separación de 0 mm, y cerca del cuerpo con una separación de 5 mm. El dispositivo también ha sido probado en modo de punto de acceso Wi-Fi (Hotspot) a una separación de 10 mm.

AVISO. Para dar soporte a la operación junto al cuerpo, elija clips para el cinturón o fundas que no contengan componentes metálicos, a fin de mantener una separación de 5 mm entre este dispositivo y su cuerpo. Aunque la SAR se determina en el nivel de potencia certificado más alto, el nivel real de SAR del dispositivo mientras está en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. El estándar de exposición para dispositivos inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como Tasa de absorción específica, o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6 W/kg. Este dispositivo cumple con la SAR para la población general / límites de exposición no controlada en ANSI/IEEE C95.1-1992 y ha sido probado de acuerdo con los métodos y procedimientos de medición especificados en IEEE1528. La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de dispositivo con todos los niveles de SAR reportados evaluados en conformidad con las pautas de exposición a RF de la FCC.

Compatibilidad con audífonos (HAC) según las normas de la FCC de los EE. UU.

Este teléfono es compatible con audífonos según lo determinado por la norma ANSI C63.19-2019. Este teléfono ha sido probado y certificado para su uso con audífonos para algunas de las tecnologías inalámbricas que utiliza. Sin embargo, es posible que se utilicen algunas tecnologías inalámbricas más nuevas en este teléfono que aún no hayan sido probadas para su uso con audífonos. Es importante probar las diferentes funciones de este teléfono de manera exhaustiva y en diferentes lugares, utilizando su audífono o implante coclear, para determinar si escucha algún ruido de interferencia. Consulte a Fairphone o la siguiente tabla para obtener más información sobre la compatibilidad con audífonos. Si tiene preguntas sobre las políticas de devolución o cambio, consulte a su proveedor de servicios o al distribuidor del teléfono. El estándar ANSI C63.19-2019 ya no utiliza el sistema de clasificación M/T para determinar la compatibilidad con audífonos del teléfono; en su lugar, la versión 2019 del estándar utiliza las ganancias conversacionales. El rendimiento del control de volumen se ha evaluado de acuerdo con la norma ANSI C63.19-2019 y la exención DA-23-914. La ganancia conversacional más baja es de 12.1 dB con un audífono y de 15.9 dB sin un audífono. La siguiente tabla muestra las tecnologías inalámbricas (incluidas las frecuencias/bandas por interfaz aérea y códec) que se probaron de acuerdo con las normas de la FCC y la exención limitada DA23-914.

Interfaz	Bandas	Códec	HAC		
			RF	T-Coil	Control de Volumen
LTE/NR/ WIFI	LTE: 2/4/5/7/12/17/25/26/66/71/38/41/42 NR: 2/5/7/38/41/ 66/71/77/78 WIFI: 2.4GHz UNII: 1/2A/2C/3/5(1)/6(1)/7(1)/8(1)	EVS-NB/WB	Yes	Yes	Yes
		AMR-NB/WB	Yes	Yes	Yes(2)
		EVS-SWB, Opus	Yes	Yes	No
UMTS/ GSM	GSM: 850/1900 UMTS: II/V	EFR (sólo GSM) AMR-NB/WB	Yes	Yes	Yes(2)
		Opus	Yes	Yes	No

(1) The UNII-5 is tested for Hearing Aid Compatibility for operations which are entirely below 6 GHz. Frequencies above 6 GHz are not tested due to outside of the current scope of ANSI C63.19 and FCC HAC regulations. (2) According to FCC waiver DA 23-914, Hearing Aid compatibility is only partially tested for conversational gain.

Términos de la garantía en la Unión Europea

Fairphone ofrece una garantía de 24 meses que cubre defectos de fabricación. Puede registrarse para obtener una garantía comercial extendida en www.fairphone.com/warranty. La garantía excluye los daños debidos al mal uso o al desgaste normal. Los términos completos están disponibles en www.fairphone.com/legal. Reporte los problemas con prontitud para evitar demoras en la resolución. Esta garantía no afecta sus derechos legales como consumidor.

Términos de la garantía en los EE.UU.

Este producto está cubierto por una garantía limitada. Para obtener todos los detalles, visite us.fairphone.com/legal o puede solicitar una copia impresa gratuita escribiendo a: FairPhone, Inc., Three First National Plaza 70 West Madison Street, Suite 5750 Chicago, IL 60602.

Seguridad de software y datos

Fairphone Gen. 6(+) viene con la aplicación de Google y Google Chrome. Google, Android y Family Link son marcas comerciales de Google LLC. Para este sistema operativo, Fairphone proporciona actualizaciones de software y seguridad hasta el año 2033. El soporte se limita al software lanzado oficialmente y sin modificaciones. Reporte los errores a través de nuestro centro de soporte o verifique el estado actual de los problemas en www.fairphone.com/support. Para reportar vulnerabilidades, envíe un correo electrónico a product.security@fairphone.com. También puede encontrar actualizaciones de seguridad en nuestro blog: www.fairphone.com/blog. Por seguridad, el dispositivo prohíbe el uso de contraseñas comunes predeterminadas. En frphn.co/XgpCv y frphn.co/Al6XP encontrará más información sobre la eliminación de datos y el restablecimiento de fábrica.

Soporte y devoluciones

Para obtener ayuda con la configuración, el uso, las actualizaciones o las reparaciones, visite www.fairphone.com/support. Puede devolver los artículos comprados en la tienda de fairphone.com dentro de los 14 días posteriores a la entrega. Comuníquese con el Servicio de atención al cliente de Fairphone a través de www.fairphone.com/support para iniciar el proceso de devolución.

Declaración de cumplimiento legal en la Unión Europea y el Reino Unido

Por la presente, Fairphone declara que el equipo de radio cumple con la Directiva RED (2014/53/UE), la Directiva RoHS (2011/65/UE), la Directiva REACH (CE n.º 1907/2006), la Directiva WEEE (2012/19/UE) (representada por el símbolo 3.2), el Reglamento sobre baterías y acumuladores (UE) 2023/1542, la Directiva sobre cargadores comunes (UE) 2022/2380, la Directiva sobre accesibilidad 2019/882 y sus enmiendas, así como su respectiva legislación del Reino Unido como resultado de las Regulaciones de la legislación de la UE (salida de la UE) de 2017 (SI 2017/1206), y la Ley de seguridad de productos e infraestructura de telecomunicaciones de 2022 (PSTI). Fairphones también cumple con la ley francesa de control parental del 2 de marzo de 2022 (2022-300).

Este cumplimiento también se demuestra al mostrar la marca de certificación CE y UKCA en el Fairphone (representadas por los símbolos 4 y 5 en la página 3). Este dispositivo está catalogado como equipo de radio sujeto a restricciones bajo la Directiva RED (2014/53/UE), lo que significa que la banda de frecuencia de LAN inalámbrica de 5 GHz (5250 a 5350 MHz y 5945 a 6425 MHz) (LPI) está restringida únicamente al uso en interiores en toda la UE y el Reino Unido. Este dispositivo puede operar dentro de las bandas de frecuencia de la tabla 4 en la página 2. Los valores de la misma tabla indican la potencia de salida máxima por diseño.

Puede acceder a nuestra política de privacidad y a otra información legal y regulatoria, como las declaraciones de conformidad, a través de www.fairphone.com/legal o a través del teléfono en Configuración > Acerca del teléfono > Información legal y etiquetas regulatorias.

Declaración de cumplimiento de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos)

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Este dispositivo ha sido probado y se determinó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: Reorientar o reubicar la antena receptora, aumentar la separación entre el equipo y el receptor, conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor o consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.



Precaución: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Se prohíbe el funcionamiento de transmisores en la banda de 5.925–7.125 GHz para controlar o comunicarse con sistemas de aeronaves no tripuladas.

Cláusula de exención de responsabilidad: Fairphone no puede advertir contra todos los peligros potenciales. Se espera que los usuarios ejerzan el sentido común y el buen juicio durante la operación del dispositivo.

DE Gesundheit und Sicherheit

Der sorgsame Umgang mit Ihrem Fairphone dient Ihrer eigenen Sicherheit; die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Bränden, elektrischen Schlägen, Verletzungen oder Sachschäden führen. Bitte lesen Sie diese Vorsichtsmaßnahmen vor der Verwendung Ihres Fairphones (Gen. 6 oder Gen. 6+) sorgfältig durch. Weitere Informationen finden Sie unter www.fairphone.com/tutorials. Dieses Produkt ist ein mobiles Kommunikationsgerät, das für die drahtlose Sprach- und Datenübertragung sowie die Mediennutzung in standardmäßigen Verbraucherumgebungen bestimmt ist.

Sichere und effiziente Nutzung Ihres Geräts und Akkus zur Vermeidung von Überanstrengung der Augen, Gehörschäden, Erstickungsgefahr und anderen Verletzungen



VORSICHT! Um Hörschäden zu vermeiden (Symbol 6, Seite 3), vermeiden Sie es, über längere Zeit mit hoher Lautstärke zu hören.

HINWEIS. Um die Augenbelastung bei längerer Bildschirmnutzung zu reduzieren, machen Sie regelmäßig kurze Pausen und blicken Sie auf entfernte Objekte, zum Beispiel aus dem Fenster oder quer durch den Raum, um Ihre Augenmuskeln zu entspannen. Unterstützen Sie den Sehkomfort durch einfache Übungen: Blinzeln Sie häufig, um die Augen feucht zu halten, rollen Sie Ihre Augen langsam in beide Richtungen und massieren Sie sanft die geschlossenen Augenlider mit sauberen Fingern. Dieses Produkt ist mit einem augenschonenden Bildschirm mit niedrigem Blaulichtanteil ausgestattet, der die Augen schont, ohne die Bildqualität oder Farbtemperatur zu beeinträchtigen. Um die Augen zusätzlich zu entlasten, aktivieren Sie das Nachtlicht: Gehen Sie zu Einstellungen > Bildschirm > Nachtlicht und aktivieren es. Sie können auch einen Zeitplan festlegen, damit es sich automatisch einschaltet.

Fairphone übernimmt nur Verantwortung für Akkus oder andere austauschbare Teile, die für das Fairphone Gen. 6(+) bestimmt sind, wie sie bei Fairphone Ersatzteile oder von autorisierten Anbietern erhältlich sind. Zerlegen Sie Ersatzteile nicht über ihren vorgesehenen Gebrauch hinaus.



WARNUNG! Halten Sie Teile von Kleinkindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundensupport (www.fairphone.com/support oder per E-Mail an support@fairphone.com).

Alle Informationen rund um den Akku – einschließlich Tipps zum Aufladen, zur Verlängerung der Lebensdauer und zum Entfernen und Einsetzen eines neuen Akkus – finden Sie unter fairphone.com/battery. Der Akku ist ein wiederaufladbarer Li-Ion-Akku. Modellnummer (1), typische Kapazität (2), Nennspannung (3), begrenzte Ladespannung (4) und Ladezyklen bei 80 % Nennkapazität (5) sind in Tabelle 6 auf Seite 3 aufgeführt. Hinweis: Der Akku übertrifft häufig die angegebene Zyklenzahl; aktualisierte Daten können veröffentlicht werden, sobald sie bestätigt sind. Die Akkuspezifikationen sind auch auf der Rückseite des Akkus aufgedruckt.

Laden Sie Ihr Fairphone mit einem USB-C-Kabel und einem USB-Ladegerät, das der EU-Richtlinie 2022/2380 zur Interoperabilität entspricht. Das Ladegerät muss zwischen 5 und 27 Watt liefern: 5 Watt sind das Minimum für den Betrieb, während 27 Watt die maximale Leistung darstellen, die das Produkt für Schnellladen aufnehmen kann, wie in Tabelle 6.6 auf Seite 3 dargestellt. Dieses Produkt unterstützt PD (Power Delivery); für maximale Ladegeschwindigkeit verwenden Sie bitte ein PD-kompatibles Ladegerät und Kabel. Vermeiden Sie das Laden über PCs oder ähnliche Geräte, es sei denn, diese werden bereits genutzt, um den Energieverbrauch zu minimieren.

Zur Verlängerung der Akkulaufzeit nutzen Sie den Öko-Lademodus oder aktivieren Sie Akku schützen, um langsamer zu laden und die Ladung auf 80 % zu begrenzen – beides ist über das Menü Akku & Laden in den Einstellungen zugänglich. Das Aktivieren des schnellen

Lademodus kann die Lebensdauer des Akkus verkürzen. Das Akkusymbol 1 (Seite 3) zeigt den Ladezustand, Symbol 2 zeigt den Ladevorgang an. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn das Akkusymbol 100 % anzeigt. Trennen Sie danach das Ladegerät vom Stromnetz.



WARNUNG! Die Verwendung inkompatibler oder beschädigter Akkus, Ladegeräte oder Kabel kann zu Brand, Stromschlag, Explosion, Leckage, Verletzung oder anderen Gefahren führen – insbesondere in feuchten oder nassen Umgebungen. Durchstechen Sie niemals den Akku, setzen

Sie ihn nicht in Brand und setzen Sie ihn weder hohen Temperaturen noch sehr niedrigem Luftdruck aus – dies kann zu einer Explosion führen.

Laden Sie Ihr Fairphone stets in einem gut belüfteten Bereich. Verwenden Sie das Gerät nur innerhalb des in Tabelle 6.8 angegebenen Temperaturbereichs und laden Sie es nur innerhalb der in Tabelle 6.9 genannten Grenzen.



WARNUNG! Verwenden oder laden Sie Ihr Telefon nicht in potenziell explosionsgefährdeten Umgebungen (z. B. in Tankbereichen oder an Orten, an denen Staub, Chemikalien oder Metallpartikel vorhanden sind, oder in der Nähe von Sprengbereichen und Sprengkapseln).

HINWEIS. Wenn das Gerät überhitzt, lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es wieder verwenden. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Tabelle 5.3 erinnert daran, Ihren Akku zu recyceln. Entsorgen Sie ihn bei einer lokalen Sammelstelle, wenn er nicht mehr nutzbar ist. Wenn Ihr Telefon nicht mehr verwendet wird, können Sie unser Recyclingprogramm unter www.fairphone.com/recycling nutzen.

Verantwortungsvoller Gebrauch und Kindersicherung

VORSICHT! Die Nutzung Ihres Fairphones in bestimmten Situationen (z. B. beim Autofahren) kann ein Sicherheitsrisiko darstellen.

HINWEIS. Beachten Sie die örtlichen Verkehrsvorschriften und Einschränkungen bei der Nutzung von Mobilgeräten (z. B. in Krankenhäusern oder Flugzeugen), und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn medizinisches Personal Sie dazu auffordert. Schalten Sie Ihr Gerät aus oder aktivieren Sie den Flugmodus während des Flugs und befolgen Sie stets die Anweisungen der Flugbesatzung.



WARNUNG! Dieses Gerät ist nicht für Situationen geeignet, in denen ein Geräteausfall zu Tod, Verletzung oder schwerem Umweltschaden führen könnte.

HINWEIS. Ermutigen Sie Kinder und Jugendliche zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit dem Gerät, indem Sie die Nutzung nachts und die Gesprächsdauer begrenzen. Kindersicherungen sind über Google Family Link und Digital Wellbeing verfügbar. Diese Tools helfen, Bildschirmzeiten zu überwachen, den Standort zu teilen und Datenschutzeinstellungen zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.fairphone.com/parents.

Spezifische Absorptionsrate (SAR) und Hochfrequenz-Exposition

Dieses Gerät erfüllt die Vorschriften für Hochfrequenzstrahlung. SAR-Tests am Körper wurden ohne Abstand durchgeführt. Spezifische SAR-Werte sind in Tabelle 2 auf Seite 2 aufgeführt. Um die Exposition zu verringern, verwenden Sie kabelgebundene oder Bluetooth-Kopfhörer.

HINWEIS. Vermeiden Sie die Nutzung des Telefons in der Nähe des Bauches einer Schwangeren oder im Umkreis von 20 cm zu Metallimplantaten, Herzschrittmachern, Insulinpumpen, Neurostimulatoren oder ähnlichen Geräten. Wenn Sie einen Herzschrittmacher haben, tragen Sie das Fairphone nicht in der Brusttasche und halten Sie während der Nutzung einen Abstand von 20 cm ein. Wenn Sie andere implantierte oder externe medizinische

Geräte verwenden, wenden Sie sich vor der Nutzung dieses Geräts an Ihren Arzt.

Garantiebedingungen

Fairphone bietet eine 24-monatige Garantie auf Herstellungsfehler. Sie können sich unter www.fairphone.com/warranty für eine verlängerte kommerzielle Garantie registrieren. Die Garantie deckt keine Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder normale Abnutzung ab. Die vollständigen Bedingungen finden Sie unter www.fairphone.com/legal. Melden Sie Probleme umgehend, um Verzögerungen bei der Bearbeitung zu vermeiden. Diese Garantie berührt nicht Ihre gesetzlichen Verbraucherrechte.

Software und Datensicherheit

Fairphone Gen. 6(+) wird mit der Google App und Google Chrome geliefert. Google, Android und Family Link sind Marken von Google LLC. Für dieses Betriebssystem bietet Fairphone bis 2033 funktionale Software- und Sicherheitsupdates. Der Support gilt nur für offiziell veröffentlichte und unveränderte Softwareversionen. Bei Fehlern wenden Sie sich an unseren Support oder prüfen Sie den Status unter www.fairphone.com/support. Zur Meldung von Sicherheitslücken senden Sie eine E-Mail an product.security@fairphone.com. Sicherheitsinformationen finden Sie auch in unserem Blog: www.fairphone.com/blog. Aus Sicherheitsgründen erlaubt dieses Produkt nicht die Verwendung gängiger Standardpasswörter. Weitere Informationen zum sicheren Löschen von Daten und zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen finden Sie unter frphn.co/XgpCv und frphn.co/Al6XP.

Support und Rückgabe

Für Hilfe bei Einrichtung, Nutzung, Updates oder Reparaturen besuchen Sie www.fairphone.com/support. Artikel, die in unserem Onlineshop gekauft wurden, können innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung ohne Angabe von Gründen zurückgegeben werden. Wenden Sie sich zur Rückgabe an den Fairphone-Kundensupport unter www.fairphone.com/support.

Rechtlicher Hinweis zur Konformität in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich

Fairphone erklärt hiermit, dass das Funkgerät den Anforderungen der RED-Richtlinie (2014/53/EU), RoHS-Richtlinie (2011/65/EU), REACH-Verordnung (EG Nr. 1907/2006), WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) (gekennzeichnet durch Symbol 3.2), der EU-Batterie- und Akkuverordnung 2023/1542, der EU-Richtlinie 2022/2380 für einheitliche Ladegeräte, der EU-Barrierefreiheitsrichtlinie 2019/882 sowie deren Änderungen und den entsprechenden britischen Gesetzen infolge des Brexit (EU Exit Regulations 2017 (SI 2017/1206)) und dem Product Security and Telecommunications Infrastructure Act 2022 (PSTI) entspricht. Fairphone erfüllt außerdem das französische Gesetz zur Sicherheit von Kindern vom 2. März 2022 (2022-300).

Die Konformität wird durch die CE- und UKCA-Kennzeichnung am Fairphone angezeigt (Symbole 4 und 5 auf Seite 3). Dieses Smartphone ist als Funkgerät eingestuft und unterliegt gemäß RED-Richtlinie (2014/53/EU) Einschränkungen, was bedeutet, dass das 5GHz-WLAN-Frequenzband (5250 bis 5350 MHz und 5945 bis 6425 MHz) (LPI) in der gesamten EU und im Vereinigten Königreich nur für die Nutzung in Innenräumen zugelassen ist. Dieses Smartphone darf innerhalb der in Tabelle 3 auf Seite 2 angegebenen Frequenzbänder betrieben werden. Die Werte in derselben Tabelle geben die maximale Ausgangsleistung gemäß Design an.

Sie können unsere Datenschutzrichtlinie sowie weitere rechtliche und regulatorische Informationen (elektronisches Label, z.B. Konformitätserklärungen) unter www.fairphone.com/legal oder im Telefon unter Einstellungen > Über das Telefon > Rechtliche Hinweise & Zulassungszeichen.

Haftungsausschluss: Fairphone kann nicht vor allen potenziellen Gefahren warnen. Von den Benutzern wird erwartet, dass sie bei der Bedienung die notwendige Sorgfalt und gesunden Menschenverstand

NL Gezondheid en veiligheid

Een zorgvuldige omgang met uw Fairphone waarborgt uw veiligheid; het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot brand, elektrische schokken, persoonlijk letsel of materiële schade. Lees deze voorzorgsmaatregelen aandachtig door voordat u uw Fairphone (Gen. 6 of Gen. 6+) in gebruik neemt. Aanvullende informatie is beschikbaar op www.fairphone.com/tutorials. Dit product is een mobiel communicatieapparaat bedoeld voor draadloze spraak- en datatransmissie en mediaconsumptie in standaard consumentenomgevingen.

Veilig en efficiënt gebruik van uw apparaat en batterij om oogvermoeidheid, gehoorschade, verstikkingsgevaar en ander letsel te voorkomen.



LET OP! Om gehoorbeschadiging te voorkomen (symbool 6, pagina 3), vermijd langdurig luisteren op hoog volume.

LET OP! Om vermoeide ogen bij langdurig gebruik van het scherm te verminderen, neem regelmatig korte pauzes en kijk naar verre objecten, bijvoorbeeld uit het raam of naar de overkant van de kamer, om je oogspieren te ontspannen. Ondersteun het kijkcomfort met eenvoudige oefeningen: knipper vaak om je ogen vochtig te houden, rol je ogen langzaam in beide richtingen en masseer zachtjes de gesloten oogleden met schone vingers. Dit product is uitgerust met een blauwlichtarm scherm dat de ogen minder belast zonder dat dit ten koste gaat van de beeldkwaliteit of kleurtemperatuur. Om je ogen nog verder te ontlasten, schakel Nachtverlichting in: ga naar Instellingen > Scherm > Nachtverlichting en zet het aan. Je kunt ook een schema instellen voor automatische activering.

Fairphone ondersteunt en is uitsluitend verantwoordelijk voor batterijen of andere vervangbare onderdelen die ontworpen zijn voor Fairphone Gen. 6(+), zoals beschikbaar bij Fairphone Spare Parts of bij erkende leveranciers. Demonteer vervangende onderdelen niet verder dan hun beoogd gebruik.



WAARSCHUWING! Houd onderdelen buiten het bereik van kleine kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. Voor advies kun je contact opnemen met de klantenservice (www.fairphone.com/support of e-mail support@fairphone.com).

Alle informatie over de batterij, inclusief oplaadtips, het verlengen van de levensduur en hoe je de batterij verwijdt en vervangt, vind je op fairphone.com/battery. De batterij is een oplaadbare Li-ion batterij. Modelnummer (1), typische capaciteit (2), nominale spanning (3), beperkte laadspanning (4) en het aantal laadcycli bij 80% van de nominale capaciteit (5) worden vermeld in Tabel 6 op pagina 3. Opmerking: de batterij overtreft vaak het gespecificeerde aantal cycli; bijgewerkte specificaties kunnen worden gepubliceerd zodra bevestigd. De batterijgegevens staan ook vermeld op de achterkant van de batterij.

Laad je Fairphone op met een USB-C-kabel en een USB-oplader die voldoet aan EU-richtlijn 2022/2380 over interoperabiliteit. De oplader moet tussen de 5 en 27 Watt leveren: 5 Watt is het minimale vermogen dat nodig is voor gebruik, terwijl 27 Watt het maximale is dat het product accepteert voor snelladen, zoals weergegeven in Tabel 6.6 op pagina 3. Dit product ondersteunt PD (Power Delivery); voor maximale laadsnelheid gebruik je een PD-compatibele lader en kabel. Vermijd opladen via een pc of soortgelijk apparaat, tenzij het apparaat al in gebruik is, om energieverstopping te minimaliseren.

Om de levensduur van de batterij te verlengen, gebruik de Eco-Laden modus of activeer de Batterijbescherming modus om langzamer te laden en het opladen te beperken tot 80% – beide zijn beschikbaar via het batterij menu in de instellingen. Het inschakelen

van de Snel-laden modus kan de levensduur van de batterij verkorten. Batterijsymbool 1 (pagina 3) geeft het batterijniveau aan; symbool 2 geeft aan dat de batterij wordt opgeladen. Het opladen is voltooid wanneer het batterijpictogram 100% aangeeft. Koppel de lader los van het stopcontact na het opladen.



WAARSCHUWING! Het gebruik van incompatibele of beschadigde batterijen, laders of kabels kan brand, schokken, explosies, lekkage, letsel of andere gevaren veroorzaken – vooral in vochtige of natte omgevingen. Prik nooit in de batterij, steek hem niet in brand en stel hem niet bloot aan hoge temperaturen of zeer lage luchtdruk – dit kan tot een explosie leiden.

Laad altijd op in een goed geventileerde ruimte. Gebruik het apparaat binnen het temperatuurbereik vermeld in Tabel 6.8 en laad alleen binnen de limieten aangegeven in Tabel 6.9.



WAARSCHUWING! Gebruik of laad uw telefoon niet op in potentieel explosieve omgevingen (bijv. in tankzones of op plaatsen waar stof, chemicaliën of metaaldeeltjes aanwezig zijn, of in de buurt van springgebieden en ontstekers).

LET OP. Als het toestel te warm wordt, laat het dan afkoelen voordat je het opnieuw gebruikt. Vermijd direct zonlicht.

Tabel 5.3 herinnert je eraan om de batterij te recyclen. Lever deze in bij een lokaal inzamelpunt zodra deze niet meer bruikbaar is. Als je telefoon niet meer wordt gebruikt, kun je deelnemen aan ons recyclingprogramma via www.fairphone.com/recycling

Verantwoord gebruik en ouderlijk toezicht



LET OP! Het gebruik van je Fairphone in bepaalde situaties (bijv. tijdens het autorijden) kan veiligheidsrisico's opleveren.

LET OP. Volg de plaatselijke verkeersregels en beperkingen op het gebruik van mobiele apparaten (bijv. in ziekenhuizen of vliegtuigen), en schakel uw telefoon altijd uit als medisch personeel daarom vraagt. Schakel uw apparaat uit of activeer de vliegtuigmodus tijdens de vlucht en volg altijd de instructies van het cabinepersoneel op.



WAARSCHUWING! Dit apparaat is niet geschikt voor situaties waarbij vallen kan leiden tot overlijden, letsel of ernstige milieuschade.

LET OP. Stimuleer verantwoord gebruik door kinderen en tieners door nachtelijk gebruik en de gespreksduur te beperken. Ouderlijk toezicht is beschikbaar via de apps Google Family Link en Digitale Welzijn. Deze tools helpen bij het monitoren van schermtijd, het delen van locatie en het beheren van privacyinstellingen. Meer informatie vind je op www.fairphone.com/parents.

Specifieke absorptie ratio (SAR) en blootstelling aan radiofrequenties

Dit toestel voldoet aan de regelgeving voor blootstelling aan radiofrequenties. SAR-tests zijn uitgevoerd zonder afstand tot het lichaam. Specifieke SAR-waarden staan vermeld in tabel 2 op pagina 2. Om blootstelling te verminderen, gebruik bedrade of Bluetooth-hoofdtelefoons.

LET OP. Vermijd het gebruik van de telefoon in de buurt van een zwangere buik of binnen 20 cm van metalen implantaten, pacemakers, insulinepompen of neurostimulatoren. Als je een pacemaker hebt, draag de telefoon niet in je borstzak en houd 20 cm afstand tijdens gebruik. Als u andere geïmplanteerde of externe medische apparaten gebruikt, raadpleeg dan uw arts voordat u dit apparaat gebruikt.

Garantievoorwaarden

Fairphone biedt 24 maanden garantie op fabricagefouten. Je kunt je registreren voor een verlengde commerciële garantie op www.fairphone.com/warranty. Schade door onjuist gebruik of normale

slijtage is uitgesloten. De volledige voorwaarden zijn te vinden op www.fairphone.com/legal. Meld problemen tijdig om vertraging bij de afhandeling te voorkomen. Deze garantie doet geen afbreuk aan je wettelijke consumentenrechten.

Software en gegevensbeveiliging

Fairphone Gen. 6(+) wordt geleverd met de Google-app en Google Chrome. Google, Android en Family Link zijn handelsmerken van Google LLC. Voor dit besturingssysteem biedt Fairphone functionele en beveiligingsupdates tot 2033. Ondersteuning is beperkt tot officieel uitgebrachte en niet-aangepaste software. Meld bugs via onze helpdesk of controleer de status op www.fairphone.com/support. Beveiligingsproblemen kun je melden via product.security@fairphone.com. Beveiligingsupdates vind je ook op onze blog: www.fairphone.com/blog. Om veiligheidsredenen staat dit product het gebruik van standaardwachtwoorden niet toe. Meer informatie over het veilig verwijderen van gegevens en het terugzetten naar fabrieksinstellingen is beschikbaar via frphn.co/XgpCv en frphn.co/Al6XP

Support en retourzendingen

Voor hulp bij installatie, gebruik, updates of reparaties, ga naar www.fairphone.com/support. Je kunt producten gekocht via onze webshop binnen 14 dagen na levering retourneren zonder opgave van reden. Neem contact op met de Fairphone klantenservice via www.fairphone.com/support om het retourproces te starten.

Verklaring van wettelijke naleving in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk

Fairphone verklaart hierbij dat de radioapparatuur voldoet aan de RED-richtlijn (2014/53/EU), RoHS-richtlijn (2011/65/EU), REACH-richtlijn (EG nr. 1907/2006), WEEE-richtlijn (2012/19/EU) (aangeduid met symbool 3.2), de EU-batterijverordening 2023/1542, de richtlijn voor gemeenschappelijke laders (EU) 2022/2380, de toegankelijkheidsrichtlijn 2019/882, en de bijbehorende Britse wetgeving na de Brexit (EU Exit Regulations 2017 (SI 2017/1206)) en de Product Security and Telecommunications Infrastructure Act 2022 (PSTI). Fairphone voldoet ook aan de Franse wet op ouderlijk toezicht van 2 maart 2022 (2022-300).

Deze naleving wordt eveneens aangetoond door het CE- en UKCA-merkteken op de Fairphone (weergegeven door symbolen 4 en 5 op pagina 3). Deze smartphone is geclassificeerd als radioapparatuur die onder de RED-richtlijn (2014/53/EU) valt, wat betekent dat de 5GHz draadloze LAN-frequentieband (5250 tot 5350 MHz en 5945 tot 6425 MHz) (LPI) alleen binnenshuis mag worden gebruikt in de hele EU en het VK. Deze smartphone mag functioneren binnen de frequentiebanden in tabel 3 op pagina 2. De waarden in dezelfde tabel geven het maximale uitgangsvermogen volgens ontwerp aan.

Je kunt ons privacybeleid en andere juridische en regelgevende informatie (e-label) (bijv. conformiteitsverklaringen) raadplegen via www.fairphone.com/legal of via je telefoon onder Instellingen > Over de telefoon > Juridische informatie & Regelgevingslabels.

Disclaimer: Fairphone kan niet waarschuwen voor alle mogelijke gevaren. Van gebruikers wordt verwacht dat zij tijdens het gebruik hun gezonde verstand en het nodige beoordelingsvermogen gebruiken.

FR Santé et sécurité

Prendre soin de votre Fairphone garantit votre sécurité ; le non-respect de ces consignes de sécurité peut entraîner un incendie, un choc électrique, des blessures corporelles ou des dommages matériels. Veuillez lire attentivement ces précautions avant d'utiliser votre Fairphone (Gen. 6 ou Gen. 6+). Des informations complémentaires sont disponibles sur www.fairphone.com/tutorials. Ce produit est un appareil de communication mobile destiné à la transmission sans fil de données et de la voix, ainsi qu'à la consommation de médias dans des environnements de consommation standard.

Utilisation sûre et efficace de votre appareil et de sa batterie afin d'éviter la fatigue visuelle, les lésions auditives, les risques d'étouffement et autres blessures



PRUDENCE! Pour éviter les dommages auditifs (symbole 6, page 3), évitez d'écouter à volume élevé pendant de longues périodes.

AVIS. Pour réduire la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée de l'écran, faites régulièrement de courtes pauses et regardez au loin, par exemple par la fenêtre ou de l'autre côté de la pièce, afin de détendre vos muscles oculaires. Favorisez le confort visuel avec des exercices simples : clignez fréquemment des yeux pour les garder humides, faites-les rouler lentement dans les deux sens et massez doucement les paupières fermées avec des doigts propres. Ce produit est équipé d'un écran à faible émission de lumière bleue pour réduire la fatigue oculaire sans affecter la qualité de l'image ni la température des couleurs. Pour réduire encore davantage la fatigue oculaire, activez Éclairage nocturne : allez dans Paramètres > Écran > Éclairage nocturne et activez-le. Vous pouvez également programmer son activation automatique.

Fairphone prend uniquement en charge et est responsable des batteries ou autres pièces remplaçables conçues pour le Fairphone Gen. 6(+), comme celles disponibles sur Fairphone Spare Parts ou auprès de revendeurs agréés. Ne démontez pas les pièces de rechange au-delà de leur usage prévu.



AVERTISSEMENT! Gardez-les hors de portée des jeunes enfants pour éviter tout risque d'étouffement. Pour toute question, contactez le support client (www.fairphone.com/support ou par e-mail à support@fairphone.com).

Toutes les informations concernant la batterie, y compris des conseils de charge, la maximisation de sa durée de vie, ainsi que la procédure de retrait et d'installation d'une nouvelle batterie, sont disponibles sur fairphone.com/battery. La batterie est de type Li-ion rechargeable. Le numéro de modèle (1), la capacité typique (2), la tension nominale (3), la tension de charge maximale (4) et le nombre de cycles de charge à 80 % de capacité nominale (5) sont indiqués dans le tableau 6 à la page 3. Remarque : la batterie dépasse souvent le nombre de cycles indiqué, et les spécifications peuvent être mises à jour une fois confirmées. Les spécifications de la batterie sont également indiquées à l'arrière de celle-ci.

Chargez votre Fairphone à l'aide d'un câble USB-C et d'un chargeur USB conforme à la directive européenne 2022/2380 sur l'interopérabilité. Le chargeur doit fournir entre 5 et 27 Watts : 5 Watts sont nécessaires au fonctionnement minimal, tandis que 27 Watts constituent la puissance maximale que le produit peut accepter pour la charge rapide, comme illustré dans le tableau 6.6 à la page 3. Ce produit est compatible avec la technologie PD (Power Delivery) ; pour bénéficier de la vitesse de charge maximale, utilisez un chargeur et un câble compatibles PD. Évitez de charger via un PC ou un appareil similaire, sauf s'il est déjà utilisé à d'autres fins, afin de réduire la consommation d'énergie.

Pour prolonger la durée de vie de votre batterie, utilisez le mode Eco Charge ou activez le mode Battery Protect pour limiter la charge à 80 % – ces deux options sont disponibles dans le menu Batterie des

paramètres. L'activation du mode Fast Charge peut réduire la longévité de la batterie. Le symbole de batterie 1 (page 3) indique le niveau de batterie ; le symbole 2 indique que la batterie est en charge. La charge est complète lorsque l'icône de batterie affiche 100 %. Débranchez le chargeur du secteur une fois la charge terminée.



AVERTISSEMENT! L'utilisation de batteries, chargeurs ou câbles incompatibles ou endommagés peut provoquer un incendie, une explosion, une fuite, un choc électrique, des blessures ou d'autres dangers – en particulier dans des environnements humides. Ne percez jamais votre batterie, ne la jetez pas au feu et ne l'exposez pas à des températures élevées ou à une pression atmosphérique très basse ; cela pourrait provoquer une explosion.

Chargez toujours dans un endroit bien ventilé. Utilisez l'appareil dans la plage de température indiquée dans le tableau 6.8 et ne le chargez que dans les limites indiquées dans le tableau 6.9.



AVERTISSEMENT! N'utilisez pas et ne rechargez pas votre téléphone dans des environnements potentiellement explosifs (par exemple dans des zones de ravitaillement ou des endroits où se trouvent de la poussière, des produits chimiques ou des particules métalliques, ou à proximité de zones de dynamitage et de détonateurs).

AVIS. Si l'appareil chauffe trop, laissez-le refroidir avant de le réutiliser. Évitez de l'exposer à la lumière directe du soleil.

Le tableau 5.3 vous rappelle de recycler votre batterie. Déposez-la dans un point de collecte local lorsqu'elle n'est plus utilisable. Lorsque votre téléphone n'est plus en usage, vous pouvez utiliser notre programme de recyclage sur www.fairphone.com/recycling

Utilisation responsable et contrôle parental



PRUDENCE! L'utilisation de votre Fairphone dans certaines situations (par ex. en conduisant) peut présenter des risques pour la sécurité.

AVIS. Respectez les réglementations locales en matière de sécurité routière et d'utilisation des appareils mobiles (par exemple dans les hôpitaux ou les avions), et éteignez toujours votre téléphone si le personnel médical vous le demande. Éteignez votre appareil ou activez le mode avion en vol, conformément aux consignes de l'équipage.



AVERTISSEMENT! Cet appareil ne convient pas à des activités où une défaillance pourrait entraîner la mort, des blessures ou de graves dommages environnementaux.

AVIS. Encouragez les enfants et adolescents à utiliser l'appareil de manière responsable en limitant son utilisation la nuit et la durée des appels. Les contrôles parentaux sont disponibles via les applications Google Family Link et Bien-être numérique. Ces outils permettent de surveiller le temps d'écran, de partager la position géographique et de gérer les paramètres de confidentialité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.fairphone.com/parents.

Débit d'absorption spécifique (DAS) et exposition aux radiofréquences

Cet appareil est conforme aux réglementations sur les radiofréquences. Les tests DAS ont été effectués sans distance entre l'appareil et le corps. Les valeurs spécifiques de DAS sont indiquées dans le tableau 2 à la page 2. Pour réduire l'exposition, utilisez des écouteurs filaires ou Bluetooth.

AVIS. Évitez d'utiliser le téléphone à proximité du ventre d'une femme enceinte ou à moins de 20 cm d'un implant métallique, d'un stimulateur cardiaque, d'une pompe à insuline ou d'un neurostimulateur. Si vous portez un stimulateur cardiaque, ne mettez pas le téléphone dans la poche de votre poitrine et maintenez une distance de 20 cm pendant l'utilisation. Si vous

utilisez d'autres dispositifs médicaux implantés ou externes, consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil.

Conditions de garantie

Fairphone offre une garantie de 24 mois couvrant les défauts de fabrication. Vous pouvez enregistrer une garantie commerciale prolongée sur www.fairphone.com/warranty. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une mauvaise utilisation ou à l'usure normale. Les conditions complètes sont disponibles sur www.fairphone.com/legal. Signalez rapidement tout défaut pour éviter les retards de traitement. Cette garantie n'affecte pas vos droits légaux en tant que consommateur.

Logiciel et sécurité des données

Fairphone Gen. 6(+) est fourni avec l'application Google et Google Chrome. Google, Android et Family Link sont des marques de Google LLC. Pour ce système d'exploitation, Fairphone propose des mises à jour logicielles et de sécurité jusqu'en 2033. Le support est limité aux versions officielles et non modifiées du logiciel. Signalez les bugs via notre centre de support ou consultez l'état actuel sur www.fairphone.com/support. Pour signaler une vulnérabilité, envoyez un e-mail à product.security@fairphone.com. Vous pouvez également consulter notre blog : www.fairphone.com/blog. Pour des raisons de sécurité, l'appareil interdit l'utilisation de mots de passe communs par défaut. Pour plus d'informations sur la suppression sécurisée des données et la réinitialisation d'usine, consultez frphn.co/XgpCv et frphn.co/Al6XP

Support et retours

Pour obtenir de l'aide sur la configuration, l'utilisation, les mises à jour ou les réparations, visitez www.fairphone.com/support. Vous pouvez retourner les articles achetés sur notre boutique en ligne dans un délai de 14 jours après la livraison, sans fournir de justification. Pour lancer une procédure de retour, contactez le support client Fairphone via www.fairphone.com/support.

Déclaration de conformité légale dans l'Union européenne et au Royaume-Uni

Fairphone déclare par la présente que l'équipement radio est conforme à la directive RED (2014/53/EU), à la directive RoHS (2011/65/EU), à la directive REACH (CE n° 1907/2006), à la directive DEEE (2012/19/EU) (représentée par le symbole 3.2), au règlement sur les batteries et accumulateurs (UE) 2023/1542, à la directive sur le chargeur commun (UE) 2022/2380, à la directive sur l'accessibilité 2019/882, ainsi qu'à ses amendements et à la législation britannique correspondante issue du Brexit (EU Exit Regulations 2017 (SI 2017/1206)) et à la loi britannique sur la sécurité des produits et les infrastructures de télécommunications (PSTI) de 2022. Fairphone respecte également la loi française sur le contrôle parental du 2 mars 2022 (2022-300).

Cette conformité est également attestée par l'apposition des marquages CE et UKCA sur le Fairphone (représentés par les symboles 4 et 5 à la page 3). Ce smartphone est classé comme équipement radio soumis à des restrictions au titre de la directive RED (2014/53/EU), ce qui signifie que la bande de fréquence Wi-Fi 5GHz (5250 à 5350 MHz et 5945 à 6425 MHz) (LPI) est réservée à un usage intérieur dans toute l'UE et au Royaume-Uni. Ce smartphone peut fonctionner dans les bandes de fréquences indiquées dans le tableau 3 à la page 2. Les valeurs du même tableau indiquent la puissance de sortie maximale conçue.

Vous pouvez accéder à notre politique de confidentialité ainsi qu'à d'autres informations juridiques et réglementaires (étiquette électronique, par ex. déclarations de conformité) sur www.fairphone.com/legal ou via le téléphone dans Paramètres > À propos du téléphone > Informations légales et Libellés réglementaires.

Avis de non-responsabilité : Fairphone ne peut pas mettre en garde contre tous les dangers potentiels. Les utilisateurs sont tenus de faire preuve de bon sens et de discernement lors de l'utilisation de l'appareil.

EN – Document Version Control and Updates

Fairphone reserves the right to modify and update this Health & Safety Guide at any time to reflect regulatory changes or product updates. If you lose this document or wish to ensure you are viewing the most current information, please view or download the latest version online. The current, stable version of this guide is permanently hosted at: www.fairphone.com/healthandsafetyguide

ES – Control de versiones del documento y actualizaciones

Fairphone se reserva el derecho de modificar y actualizar esta Guía de salud y seguridad en cualquier momento para reflejar cambios normativos o actualizaciones del producto. Si pierde este documento o desea asegurarse de estar consultando la información más reciente, puede ver o descargar la última versión en línea. La versión actual y permanente de esta guía se encuentra alojada en: www.fairphone.com/healthandsafetyguide

FR – Contrôle des versions du document et mises à jour

Fairphone se réserve le droit de modifier et de mettre à jour ce Guide de santé et de sécurité à tout moment afin de refléter les changements réglementaires ou les mises à jour du produit. En cas de perte de ce document ou pour vous assurer que vous consultez les informations les plus récentes, veuillez consulter ou télécharger la dernière version en ligne. La version actuelle et stable de ce guide est hébergée en permanence à l'adresse : www.fairphone.com/healthandsafetyguide

NL – Documentversiebeheer en updates

Fairphone behoudt zich het recht voor om deze Gezondheids- en Veiligheidsgids op elk gewenst moment te wijzigen en bij te werken om te voldoen aan veranderende regelgeving of productupdates. Als u dit document kwijtraakt of de meest actuele informatie wilt inzien, kunt u de nieuwste online versie bekijken of downloaden. De huidige, stabiele versie van deze gids is permanent beschikbaar op: www.fairphone.com/healthandsafetyguide

DE – Dokumentenversionskontrolle und Aktualisierungen

Fairphone behält sich das Recht vor, dieses Handbuch für Gesundheit und Sicherheit jederzeit zu ändern und zu aktualisieren, um gesetzliche Änderungen oder Produktaktualisierungen zu berücksichtigen. Wenn Sie dieses Dokument verlieren oder sicherstellen möchten, dass Sie die aktuellsten Informationen lesen, rufen Sie bitte die neueste Online-Version ab oder laden Sie diese herunter. Die aktuelle, verbindliche Version dieses Handbuchs ist dauerhaft abrufbar unter: www.fairphone.com/healthandsafetyguide



F6HESA-2WH-WW1

